

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)


Hereby, MOB, declares that item MO9584 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9584



EN

1. Power On/Off
2. Play/Pause
3. Volume up/ Next track
4. Volume Down/ Previous track
5. LED indicator
6. Microphone
7. Micro USB port for charging
8. Audio port

Specification

Speaker output power:	2.5W*2(32)
Frequency:	20-20kHz
Battery capacity:	300mAh 3.7V
Charge time:	3 hours
Operating time:	4 hours
Standby time:	12 hours
Wireless range:	10m

Wireless Operation:

1. Activate your phone's Wireless function and enter its searching mode.
2. Press and hold the on/off button (1) on your headphone until the LED indicator (5) Flashes-this will activate the pairing mode.
3. Your mobile phone will automatically find a new Wireless device called "MO9584". Connect to this device and wait until the LED indicator (5) has turned blue. This indicates that your headphone are now successfully connected.
4. Please adjust the sound to a moderate volume and enjoy the music.
5. To switch off your headphone, press and hold the on/off button (1).

Wired operation:

You can use it as a wired headphone to save batteries. Simply switch off your headphone and then connect the 3.5mm line-in cable to your audio source and the Micro USB end to it (8).

Charging:

To charge, simply connect the USB cable end directly to a PC, laptop or mains USB and the Micro USB end to your headphone (7).The LED light on it will turn red whilst charging and turn off when fully charged. Please note whilst charging your wireless headphone will not be in function mode.

DE

1. Ein/Ausschalten
2. Abspielen/Pause
3. Lautstärke erhöhen / Nächster Titel
4. Lautstärke reduzieren / Voriger Titel
5. LED Anzeige
6. Mikrofon
7. Mikro-USB-Anschluss zum Aufladen
8. Audio-Anschluss

Technische Daten

Lautsprecherausgangsleistung:	2.5W*2(32)
Frequenz:	20-20kHz
Batteriekapazität:	300mAh 3.7V
Ladezeit:	3 Stunden
Betriebszeit:	4 Stunden
Standby-Zeit:	12 Stunden
Wireless-Reichweite:	10m

Wireless Betrieb:

1. Aktivieren Sie die Wireless-Funktion Ihres Smartphones und aktivieren Sie den Suchmodus.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) an Ihrem Kopfhörer gedrückt, bis die LED-Anzeige (5) blinkt - dadurch wird der Kopplungsmodus aktiviert.
3. Ihr Mobiltelefon findet automatisch das neue Wireless-Gerät "MO9584". Verbinden Sie sich mit diesem Gerät und warten Sie, bis die LED-Anzeige (5) blau leuchtet. Dies zeigt an, dass Ihr Kopfhörer nun erfolgreich verbunden ist.
4. Bitte stellen Sie den Sound auf eine moderate Lautstärke ein und genießen Sie die Musik.
5. Um Ihren Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) gedrückt.

Betrieb per Kabel:

Sie können den Kopfhörer auch kabelgebunden verwenden, um Batterien zu sparen. Schalten Sie einfach Ihren Kopfhörer aus und verbinden Sie dann das 3,5-mm-Line-In-Kabel mit Ihrer Audioquelle (8).

Aufladen:

Zum Aufladen schließen Sie einfach das USB-Kabelende direkt an einen PC, Laptop oder Netz-USB und das Mikro-USB-Ende an Ihren Kopfhörer (7) an, wobei die LED-Leuchte während des Aufladens rot leuchtet und bei voller Ladung erlischt. Bitte beachten Sie, dass sich Ihr Kopfhörer beim Laden nicht im Funktionsmodus befindet.

FR

1. Mise sous / hors tension
2. Play/Pause
3. Volume + / piste suivante
4. Volume - / piste précédente
5. indicateur LED
6. Microphone
7. port micro USB pour le chargement
8. port audio

Caractéristiques

Puissance de sortie du haut-parleur :	2.5W * 2 (32)
Fréquence :	20-20kHz
Capacité de la batterie :	300mAh 3.7V
Temps de charge :	3 heures
Autonomie de fonctionnement :	4 heures
Autonomie en veille :	12 heures
Portée Wireless :	10m

Fonctionnement du Wireless :

1. Activez la fonction Wireless de votre téléphone et passez en mode de recherche.
2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt (1) de votre casque et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED (5) clignote. Le mode jumelage est activé.
3. Votre téléphone mobile trouvera automatiquement un nouveau périphérique Wireless appelé «MO9584». Connectez-vous à cet appareil et attendez que le voyant (5) devienne bleu. Cela indique que votre casque est maintenant connecté avec succès.
4. Veuillez ajuster le son à un volume modéré et profiter de la musique.
5. Pour éteindre votre casque, maintenez le bouton marche / arrêt enfoncé (1).

Fonctionnement filaire :

Vous pouvez l'utiliser comme un casque filaire pour économiser les piles. Eteignez simplement votre casque, puis connectez le câble d'entrée de 3,5 mm à votre source audio et son extrémité micro-USB (8).

Chargement :

Pour charger, connectez simplement l'extrémité du câble USB directement à un PC, à un ordinateur portable ou au secteur, et l'extrémité Micro USB à votre casque (7). Le voyant s'allume en rouge pendant le chargement et s'éteint une fois complètement chargé. Veuillez noter que pendant la charge, votre casque sans fil ne sera pas en mode de fonctionnement.

ES

1. Encender/Apagar
2. Pausa/Reproducir
3. Subir volumen / Siguiente canción
4. Bajar volumen / Canción anterior
5. Indicador de LED
6. Micrófono
7. Puerto Micro USB para carga
8. Puerto de audio

Especificaciones

Potencia de salida del altavoz:	2.5 W*2(32)
Frecuencia:	20-20 kHz
Capacidad de la batería:	300 mAh 3.7 V
Tiempo de carga:	3 horas
Tiempo de funcionamiento:	4 horas
Tiempo en espera:	12 horas
Alcance del Wireless:	10 m

Funcionamiento del Wireless:

1. Active la función Wireless de su teléfono y active el modo búsqueda.
2. Pulse y mantenga el botón on/off (1) de sus auriculares hasta que el piloto LED (5) parpadee. Esto activará el modo conexión.

3. Automáticamente su teléfono móvil encontrará un nuevo dispositivo Wireless llamado "MO9584". Conéctese a ese dispositivo y espere hasta que el piloto LED (5) se vuelva azul. Esto indica que los auriculares se han conectado con éxito.
4. Ajuste el volumen hasta un nivel adecuado del sonido y disfrute de la música.
5. Para apagar los auriculares, pulse y mantenga el botón on/off (1).

Funcionamiento con cable:

Puede usarlos como auriculares con cables para ahorrar batería. Solo tiene que apagar los auriculares y luego conectar el cable de entrada de 3,5mm a la fuente de sonido y el extremo Micro USB (8) a ellos.

Carga:

Para cargar, solo tiene que conectar el extremo de cable USB directamente a un ordenador, portátil o a la red con un adaptador USB y el extremo Micro USB a los auriculares (7). La luz LED se volverá roja mientras está cargando y se apagará cuando se complete la carga. Tenga en cuenta que mientras estén cargándose los auriculares inalámbricos no estarán en modo funcionamiento.

IT

1. Pulsante On/Off
2. Play/Pausa
3. Aumento di volume/ Traccia successiva
4. Riduzione di volume/ Traccia precedente
5. LED
6. Microfono
7. Carica Micro USB
8. Porta Audio

Specifiche

Potenza output Speaker: 2.5W*2(32)

Frequenza:	20-20kHz
Batteria:	300mAh 3.7V
Tempo di carica:	3h
Autonomia:	4h
Standby:	12 h
Portata Wireless:	10m

Wireless:

1. Attivare la funzione Wireless del telefono e ricercare il dispositivo
2. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento (1) sulla cuffia fino a quando l'indicatore LED (5) non lampeggia: si attiva la modalità di associazione.
3. Il telefono rileverà automaticamente un nuovo dispositivo Wireless chiamato "MO9584". Collegarsi a questo dispositivo e attendere fino a quando l'indicatore LED (5) diventa blu. Significa che le cuffie sono state collegate correttamente.
4. Regolare il volume su livello moderato per ascoltare la musica.
5. Per spegnere la cuffia, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento.

Utilizzo con fili:

Può essere usato come cuffia cablata per risparmiare energia. Spegnerne semplicemente la cuffia e collegare il cavo da 3,5 mm line-in alla sorgente audio e l'estremità micro USB ad esso (8).

Carica:

Per caricare, collegare l'estremità del cavo USB direttamente a un PC, laptop o USB di rete e l'altra estremità Micro USB alle cuffie (7). La luce LED diventerà rossa durante la ricarica e si spegnerà quando completamente carica. Durante la ricarica la cuffia wireless non potrà essere utilizzata.

NL

1. Inschakelen / uitschakelen
2. Play/Pause

3. Volume hoger / Volgend nummer
4. Volume lager / Vorig nummer
5. LED-indicator
6. Microfoon
7. Micro-USB-poort voor opladen
8. Audio-poort

Specificatie:

Uitgangsvermogen luidspreker:	2,5 W * 2 (32)
Frequentie:	20-20 kHz
Batterijcapaciteit:	300mAh 3.7V
Oplaadtijd:	3 uur
Bedrijfstijd:	4 uur
Standby-tijd:	12 uur
Wireless-bereik:	10m

Wireless-bediening:

1. Activeer de Wireless-functie van uw telefoon en voer de zoekmodus in.
2. Houd de aan / uitknop (1) op uw koptelefoon ingedrukt totdat de LED-indicator (5) knippert - dit activeert de koppelingsmodus.
3. Uw mobiele telefoon vindt automatisch een nieuw Wireless-apparaat met de naam "MO9584". Maak verbinding met dit apparaat en wacht totdat de LED-indicator (5) blauw is geworden. Dit geeft aan dat uw hoofdtelefoon nu correct is aangesloten.
4. Stel het geluid in op een gematigd volume en geniet van de muziek.
5. Houd de aan / uitknop (1) ingedrukt om uw hoofdtelefoon uit te zetten.

Bedrade bediening:

U kunt het ook als een bedrade hoofdtelefoon gebruiken om de batterij te sparen. Zet eenvoudig uw koptelefoon uit en sluit vervolgens de 3,5 mm lijningangskabel op uw audiobron aan en de Micro USB-aansluiting hierop (8).

Opladen:

Om op te laden, sluit u eenvoudig het USB-kabeluiteinde rechtstreeks aan op een pc, laptop of USB-netspanning met de Micro USB-aansluiting op uw hoofdtelefoon (7). Het LED-lampje wordt rood tijdens het opladen en schakelt uit wanneer het volledig is opgeladen. Let op: tijdens het opladen staat uw draadloze

PL

1. Włączanie / wyłączanie zasilania
2. Play / Pause
3. Zwiększenie głośności / Następny utwór
4. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
5. Wskaźnik LED
6. Mikrofon
7. Port Micro USB do ładowania
8. Port audio

Specyfikacja

Moc wyjściowa głośnika:	2,5 W * 2 (32)
Częstotliwość:	20-20 kHz
Pojemność baterii:	300mAh 3.7V
Czas ładowania:	3 godziny
Czas pracy:	4 godziny
Czas czuwania:	12 godzin
Zasięg Wireless:	10m

Wireless:

1. Włącz funkcję Wireless telefonu i przejdź do trybu wyszukiwania.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania (1) na słuchawce, aż zaświeci się wskaźnik LED (5) - to aktywuje tryb parowania.
3. Twój telefon komórkowy automatycznie znajdzie nowe urządzenie Wireless o nazwie "MO9584". Połącz się z tym urządzeniem i poczekaj, aż wskaźnik LED (5) zmieni kolor na niebieski. Oznacza to, że twoje słuchawki są teraz poprawnie

połączone.

4. Dostosuj dźwięk do umiarkowanej głośności i ciesz się muzyką.
5. Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania (1).

Użycie za pomocą połączenia kablem:

Aby oszczędzać baterie, słuchawki można podłączyć za pomocą kabla. Wystarczy wyłączyć słuchawki, a następnie podłączyć kabel wejścia 3,5 mm do źródła dźwięku i końcówki Micro USB (8).

Ładowanie:

Aby naładować baterię, wystarczy podłączyć końcówkę kabla USB bezpośrednio do komputera, laptopa lub zasilacza USB, a końcówkę Micro USB do słuchawek (7). Kontrolka LED świeci na czerwono podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu. Należy pamiętać, że podczas ładowania przewodowe słuchawki nie będą działać.